

Brosses à vaisselle / Kitchen Brushes

7G169000 Brosse à casseroles Laiton 12
Brass bristles pots and pans brush
8 1/4" x 1 1/4" x 1 1/2" (fibres 1" fiber)
0-41301-04553-6

7G170000 Brosse porcelaine Ergo/Synthétique brun 12
Synthetic Ergo Coated cookware brush
9" x 1 1/4" x 1 1/2" (fibres 3/4" fiber)
0-41301-04370-9

7G174000 Brosse à vaisselle/évier ronde Nylon doux 12
Round dish and sink brush soft Nylon
9 3/4"x 2 1/2" x 1 1/2" (fibres 1" fiber)
0-41301-03016-7

7G175000 Brosse vaisselle/évier Synt.doux/tête ronde 12
Soft synthetic Ergo dish and sink brush
9" x 2 1/4" x 1 1/2" (fibres 1" fiber)
0-41301-03825-5



7G6C0400 Sure Grip Brosse d'évier et cuisine 12
Sure Grip Kitchen and sink brush
12.3"x 2.8"x 2.6"
0-41301-00293-5

7G6C0600 Sure Grip Brosse d'évier ronde grattoir 12
Sure Grip Kitchen & sink brush scraper
11.5"x 2.4"x 2.2"
0-41301-00294-2

7G6C0700 Sure Grip Brosse carrée évier et cuisine 12
Sure Grip Square kitchen brush
12.2"x 2.1"x 2.6"
0-41301-00296-6

